

Правила эксплуатации и ухода за мебелью Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха от +10 до + 30 градусов и относительной влажностью 50-70%.
На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой тканью или специальными средствами для ухода за мебелью.
Не используйте абразивные материалы для чистки. Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и других

Паспорт
Кресло-качалка для отдыха «ЛЕКСУС - 3», проект ФМК 83.03.00.00.00, соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.
«Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.НО3328
Срок действия с 05.04.2017 по 04.04.2020г.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в настоящей инструкции могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность и технические характеристики.

ООО «Фабрика мебели



**Россия, 454084, г. Челябинск,
Ул. Кожзаводская, 106 б
Тел./факс (351) 218-55-00, 218-55-11**

**Кресло-качалка для отдыха
«ЛЕКСУС - 3»
Проект ФМК 83.03.00.00.00**

Инструкция по эксплуатации

максимально допустимая нагрузка 100 кг.

Дата приемки	Штамп ОТК	Подпись работника ОТК

Кресло «Лексус - 3»

1. Элементы кресла:

- 1 Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1 шт.
- 2 Боковина правая (с подлокотником в сборе) - 1 шт.
- 3 Боковина левая (с подлокотником в сборе) - 1 шт.
- 4 Опорные стойки (правая и левая) - 2 шт.
- 5 Нижний декор боковин (правый и левый) - 2 шт.
- 6 Подножка в сборе - 1 шт.
- 7 Связки: 605 x 64 x 20 - 1 шт.
510 x 64 x 20 - 3 шт.



2. Фурнитура

- 1 Винт М8х70 (потай) - 8 шт.
- 2 Винт М6х10 - 4 шт.
- 3 Цилиндр с резьбой М6х22 - 2 шт.
- 4 Шайба 08 DIN 9021 - 2 шт.
- 5 Евровинт 7 x 50 - 16 шт.
- 6 Заглушка пластиковая (евровинт) D = 14 - 8шт.
- 7 Заглушка головки самореза - 8 шт.
- 8 Заглушка пластиковая D = 16 - 16 шт.
- 9 Подпятник резиновый самоклеящийся 30 x 15 - 4 шт.
- 10 Ключ - шестигранник 5мм - 1 шт.
- 11 Ключ - шестигранник 4мм - 1 шт.
- 12 Механизм качания (комплект) - 1
Состав:
 - тяга с подшипниками - 4 шт.
 - винт М6 x 30 - 4 шт.
 - винт М6 x 40 - 4 шт.
 - втулка D10 x 10 - 8 шт.
 - шайба 06 DIN 9021 - 8шт.
- 13 Заглушка самоклеящаяся D20 - 8шт.

Кресло «Лексус - 3»

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Собрать опорные стойки с тремя связками 510 x 64 с помощью евровинтов 7 x 50. (Рис. 1)

На головки винтов крайних связок установить пластиковые заглушки D = 14. На опорные стойки снизу приклеить резиновые подпятники (Рис. 2)



Рис. 2

боковин установить нижние декоры с помощью винтов М6 x 40, на которые затем закрепить четыре тяги в следующем порядке: (Рис. 5)

на винты надеть шайбы 06, взять тягу с подшипниками, вставить в отверстие втулку и, совместив с винтом М6 x 40 внизу боковины, закрутить винт до упора, используя ключ-шестигранник 5 мм.



Рис. 4

2. С внутренних сторон боковин закрыть самоклеящимися заглушками 8 отверстий, используемых для крепления внешних накладок.

3. Положить мягкую часть кресла на бок и, взяв соответствующую боковину, закрепить ее четырьмя винтами М8 x 70 на кресле. (Рис. 3) Перевернув кресло на другой бок, установить вторую боковину. Снизу боковины соединить связкой 605 x 64 на четыре евравинта 7 x 50.

Рис. 1



Рис. 3

4. Положить кресло вверх дном. (Рис. 4) На низ боковин установить нижние декоры с помощью винтов М6 x 40, на которые затем закрепить четыре тяги в следующем порядке: (Рис. 5) на винты надеть шайбы 06, взять тягу с подшипниками, вставить в отверстие втулку и, совместив с винтом М6 x 40 внизу боковины, закрутить винт до упора, используя ключ-шестигранник 5 мм.

5. Собранные опорные стойки вложить между дном кресла и нижней связкой. (Рис. 6) Изнутри стоек вставить винты М6 x 30, надеть на них шайбы 06 (Рис. 7) и собрать с тягами аналогично п. 4. (Рис. 8) Поставить кресло на стойки.

6. Закрепить подножку спереди в соответствующие отверстия с помощью винтов М6 x 10 и цилиндров с резьбой М6 x 22, установив шайбы 08 между боковыми деталями подножки и стойками. (Рис. 9) Подножка должна свободно вращаться и убираться под сиденье.

7. Все головки винтов закрыть пластиковыми заглушками D = 16.

8. На видимые головки саморезов также установить соответствующие заглушки.



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 5