

Инструкция по сборке Вешалка «Денди»

Блок 1



1. Комплектация изделия:

- комплект мебельных саморезов, 6шт.
- колесная опора 4шт.
- Шайба 8мм 4шт

Блок 2



2. Перечень необходимого для сборки инструмента:

- Отвертка, либо шуруповерт с битой Pz2
- Гаечный ключ №12

3. Порядок сборки изделия представлен «Блоками»:

Блоки вставляются друг в друга последовательно, каждое соединение фиксируется «мебельным саморезом», колесные опоры «наживить» от руки, в соответствующие отверстия (Блок 3), используя шайбу д.8мм в виде прокладки, окончательно зафиксировать гаечным ключом, прикладывая незначительное усилие.

Блок 3

