

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ еврвинта находится в упаковке с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- проливать на поверхности большое количество воды,
- передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- ставить на изделие горячие предметы,
- применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ

- при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- для освежения и очистки мебели от загрязнений, рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет

Мебель имеет ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.


Спасибо за покупку!

Фабрика мебели

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,
тел/факс (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Комод с гладильной доской
4-44300


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.	уп. №
1	Верх	4-03-110	623*404	1	1
2	Низ	4-13-84	716*404	1	1
3	Стенка боковая	4-02-190	690*404	1	1
4	Стенка боковая	4-02-191	740*404	1	1
5	Крышка	4-10-20	536*424	1	1
6	Крышка	4-10-21	208*424	1	1
7	Панель лицевая	4-06-109	734*175	4	1
8	Стойка	4-12-25	706*383	1	1
9	Планка	4-01-106	690*60	1	1
10	Планка	4-01-107	402*50	1	1
11	Планка	4-01-108	506*50	1	1
12	Планка	4-01-108-01	506*50	1	1
13	Планка	4-01-109	190*50	2	1
14	Стенка боковая	8-02-21-23	400*120	8	1
15	Стенка задняя	8-08-01-09	565*120	4	1
16	Доска	0-11-01	500*350	1	1
17	Доска	0-11-02	675*350	1	1
18	Стенка задняя (ДВП)	4-08-02-80	704*326	2	1
19	Дно ящика (ДВП)	8-20-02-182	595*405	4	1
20	Крепление ДВП	4-24-01-35	667	1	1



ФУРНИТУРА

А	Б	В	Г	Д
Еврвинт x19	Соединительный болт x20	Экцентрик x20	Еврошуруп 4*16 x98	Рельс 400 x4
Е	Ж	З	И	К
Стяжка угловая пластик x12	Стяжка соединит. x1	Еврошуруп 6,3*11,5 x16	Саморез с прессшайбой x18	Заглушка евровинта x2
Л	М	Н	О	П
Заглушка экцентрика x16	Ручка x4	Ключ евровинта x1	Опора колесная x3	Опора колесная со стопором x1
Р	С	Т	У	Ф
Опора колесная со скобой x1	Петля картонная x4	Петля картонная 38*29 x2	Еврошуруп 4*30 x4	Еврошуруп 3*20 x8

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СБОРКИ



ШАГ 1



Последовательность сборки


Шаг 1.

1. Сборка гладильной доски. Соединить детали поз. 16 и 17 петлей поз. C и закрепить её ебросшурупами поз. Г
2. Сборка ящиков. Соединить детали поз. 14 и поз. 15 ебробинтами поз. A. В Панель лицевую поз. 7 установить соединительные болты поз. Б и соединить с деталями поз. 14 эксцентриками поз. В. Установить ручку поз. М. Завести дно поз. 19 в паз панели лицевой и закрепить ебросшурупами поз. Г к детали поз. 15. установить рельсы поз. Д, закрепить их ебросшурупами поз. Г. Аналогично собрать остальные ящики
3. Сборка откидной крышки. К детали поз. 5 закрепить детали поз. 10, 11, 12 стяжкой угловой поз. Е и ебросшурупами поз. Г

Шаг 2 Сборка комода.

1. На детали поз. 3 и 4 установить рельсы поз. Д с помощью ебросшурупа поз. 3. и закрутить соединительные болты поз. Б в деталь поз. 4
2. На деталь поз. 8 установить опору колёсную поз. Р с помощью стяжки соединительной поз. Ж
3. На деталь поз. 2 установить опору колёсную поз. О и поз. П с помощью ебросшурупа поз. Г
4. К детали поз. 6 закрепить детали поз. 13 стяжкой угловой поз. Е и ебросшурупами поз. Г и закрутить соединительные болты поз. Б
5. Деталь поз. 6 закрепить к детали поз. 4 эксцентриком поз. В, далее деталь поз. 1 закрепить к детали поз. 4 эксцентриком поз. В. и к деталям поз. 13. ебробинтами поз. А.
6. К деталям поз. 3 и 4 закрепить низ поз. 2. ебробинтами поз. А. Деталь поз. 1 соединить с деталью поз. 3 ебробинтами поз. А.
7. Соединить детали поз. 8 и 9 петлей поз. C и закрепить её ебросшурупами поз. Г
8. Деталь поз. 9 закрепить к детали поз. 2 и поз. 3 ебробинтами поз. А
9. Соединить заднюю стенку поз. 18 креплением ДВП поз. 20. Проверить равенство диагоналей закрепить заднюю стенку к деталям поз. 1, 2, 3, 4
10. Откидную крышку (смотри шаг. 1 поз. 3) соединить с деталью поз. 6 петлей поз. Т, закрепив её ебросшурупом поз. Ф
11. Соединить деталь поз. 16 с деталью поз. 1 ебросшурупами поз. О
12. Установить ящики (смотри шаг. 1 поз. 2) в комод

ШАГ 2



ВНИМАНИЕ!

1. КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 1 УПАКОВКА.