



ПАНДОРА

ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ (ЛЕВЫЙ)/
ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ (ПРАВЫЙ)

PANDORA

WARDROBE (LEFT)/
WARDROBE (RIGHT)



450x528x2218 (ШxГxВ)

Внимание!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- Для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- Для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно,войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.

Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.


Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

14



2x

14-1

2

3

38

25

2x

0

25


2x

wardrobe

ldor

14-2


15



2x

41

41



2x

25

2x

25

2x

25

2x





25

2x


25

2x

25


13

450x528x2218 (ШxГxВ)






- | | |
|--------------------|--------------------|
| ① 2198x506x16 (x1) | ⑥ 416x64x16 (x1) |
| ② 2198x506x16 (x1) | ⑦ 2196x447x19 (x1) |
| ③ 450x506x16 (x1) | ⑧ 1288x447x3 (x1) |
| ④ 416x505x16 (x3) | ⑨ 860x447x3 (x1) |
| ⑤ 416x505x16 (x2) | |

12




11


R




OR







1:2




1:2,5





13



3

The image contains five diagrams illustrating the assembly of cabinet door hinges:

- Diagram 1 (Top Left):** Shows two hinge components being joined together. A circular callout labeled "35" points to the top hinge's handle. An arrow indicates the direction of assembly.
- Diagram 2 (Top Right):** Shows the assembled hinge being attached to a cabinet door. A circular callout labeled "35" points to the handle. An arrow indicates the direction of attachment.
- Diagram 3 (Bottom Left):** Shows the hinge being attached to a cabinet door. A circular callout labeled "34" points to the handle. An arrow indicates the direction of attachment.
- Diagram 4 (Bottom Right):** Shows the final step of attaching the hinge to the cabinet door. A circular callout labeled "34" points to the handle. An arrow indicates the direction of attachment, and a small "CLICK" icon shows the latch mechanism.

3-1

3-

4

The diagram illustrates the assembly of a panel system. A long horizontal frame is shown with two vertical panels, labeled **2** and **4**, being attached. Panel **2** is positioned on the left, and panel **4** is on the right. Each panel is secured to the frame with four screws, as indicated by callouts. A separate callout shows a stack of six screws, labeled **19**, with a screwdriver icon and a circular arrow indicating clockwise rotation.

2

4

4


6x

19





14

7


5




12



11



6



7

