

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже + 2С и не выше +40С и относительной влажности воздуха от 45 до 75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
 2. В процессе эксплуатации мебель необходимо оберегать от прямого воздействия солнечных лучей и длительного воздействия горячего воздуха. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежания разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок. Колебания влажности и температуры, а также близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения покрытий, разбухание, коробление и деформацию элементов мебели.
 3. Поверхности изделий необходимо предохранять от попадания агрессивных жидкостей: спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей, масел и т.д.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от бережной эксплуатации и правильного ухода за ней.**

Гарантийный талон

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014; 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки (в случае поставки мебели в разобранном виде). Гарантийный срок эксплуатации изделий детской мебели и мебели для общественных помещений - 12 мес, бытовой -18 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне рыночном распределении - со дня получения ее потребителем.

Условия гарантии

1. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии этикетки с упаковки, заполненного гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели, а также документа подтверждающего покупку (товарный чек).

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, “бликование” их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- фактическое истечение гарантийного срока;
- невыполнение правил и несоблюдение рекомендаций по эксплуатации и уходу за мебелью;
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

Дата выпуска “___” _____ 202__ г. Дата продажи “___” _____ 202__ г.

Штамп СКК

Штамп магазина




Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.23341/21 действительна по 09.11.2026г.

12.2021

Изготовитель: ИП Будунова О.Н Россия, 347360 Ростовская обл, г.Волгодонск, Романовское шоссе, 6.

Тумба для обуви «Верона» Тип-3



Габаритные размеры:
Ширина: 450 мм
Глубина: 300 мм
Высота: 470 мм

Паспорт



Шаг 5

Конструкция изделия предполагает проведение сборки собственными силами покупателя в домашних условиях без привлечения специалистов и использования сложного оборудования. Для снижения риска повреждений при доставке мы поставляем изделия в разобранном виде в специальной упаковке. Руководствуясь данным паспортом по сборке, Вы сможете легко собрать изделие собственными силами. Поэтому мы не включаем стоимость сборки в цену изделия.


Перед началом сборки аккуратно распакуйте все пакеты проверьте их комплектность и целостность всех деталей, внимательно ознакомьтесь с содержанием данного паспорта. Информация о комплекте требуемых пакетах и их содержимого предоставлена в разделе Комплектность. Сохраняйте упаковку до окончания сборки. В случае нехватки каких-либо деталей или обнаружения критичных дефектов, таких как: поломанные/разбитые детали, глубокие царапины и т.п., обратитесь в магазин, в котором вы приобрели данное изделие, за заменой бракованной детали.

Сборку изделия необходимо осуществлять строго в порядке, установленном настоящей инструкцией! Гарантия производителя не распространяется на случаи возникновения поломок при нарушении последовательности сборки. Сборка должна производиться в сухом теплом помещении на ровном чистом полу вдвоем.



Во избежание возникновения повреждений запрещается производить сборку на твердом покрытии (бетонном, каменном и т.п.). При необходимости кантования (перекладывания) изделия во время сборки – под него желательно подстелить мягкий толстый материал (одеяло, ковер, гофрокартон, оставшийся от упаковки, и т.п.).




О мерах безопасности при работе с инструментом следует узнавать из документации производителя данного инструмента.



Шаг 3



Шаг 4



Состав изделия

Комплект пакетов для изделия 0001.32.000


№	Артикул	Наименование пакета	Кол-во
1	0001.32.ГП1	Тумба для обуви "Верона" Тип-3 Пакет №1 (Корпус, ФС)	1

Комплектность


Состав пакета арт.№ 0001.32.ГП1

№	Артикул	Наименование детали	Габариты	Кол-во
1	0001.30.201	Стойка наружная	416x298	2
2	0001.32.102	Дно	450x298	1
3	0001.32.104	Полка	415x296	1
4	0001.32.301	Задняя стенка	446x221	2
5	0001.32.801	Брус соедин.	414мм	1
6	0001.32.901	Сиденье	450x298	1
-	0001.32.ФС1	Фурнитурная сумка		1


Состав фурнитурной сумки 0001.32.ФС1




4 шт.




16 шт.




4 шт.



4 компл.



4 шт.




4 шт.



4 шт.




4 шт.



1 шт.

Шаг 1



Шаг 2

