

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты.

Сборку мебели рекомендуем производить на ровной поверхности, а во избежание царапин и дефектов на деталях, поверхность покрыть мягким подстилочным материалом.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения, не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать
Несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70),
- содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2С) помещениях,
- проливать на поверхности большое количество воды,
- передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызывать механических повреждений,
- ставить на изделие горячие предметы,
- применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ

- при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланец, плюш),
- для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при котором сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями, возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ – 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ – 10 ЛЕТ


Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ СОГЛАСНО гост 16371-2014

Спасибо за покупку!

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,
Тел/факс (3522) 25 - 52 – 86, e-mail: fabrika.km@gmail.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Комод с тремя ящиками

4-44910

Схема сборки 4-44910

Спецификация

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Верх	1	900	407
2	Дно	1	900	407
3	Боковина	2	739	407
4	Фасад	2	255	898
5	Стенка ящика	3	808	200
6	Боковина ящика	6	400	200
7	Фасад	1	255	898
8	Задняя стенка	2	383	894
9	Дно ящика	3	839	406
10	Профиль	1	865	

Фурнитура

Наименование	Артикул	Кол-во
Соединительный болт Minifix 34*5	1770(1-1-30)	16
Эксцентрик с защитной кромкой Minifix D15*9.5	1766(1-1-30)	16
Рельс 400 (шариковый)	11091	3
Опора рез. Н-019 h20 (сатиновая)		4
Саморез с пресшайдой 4,2x16	11448(1-1-30)	54
Евровинт 6.4*50, шестигранник	168(1-3-30)	16
Заглушка эксцентрика черная		12
Заглушка евровинта 6.4мм Черная, шестигранник		12
Еврошуруп с потай головкой 4*16	1811(1-1-30)	32
Ручка RR002BL 5/192		3
Ключ евровинта, шестигранник	91(1-3-30)	1

