


Модульная серия «Шарлиз»

Шкаф для книг



Правила эксплуатации

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход, хранение и эксплуатация.

- необходимо беречь мебель от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей;
- рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью;
- хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%;
- не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камины, батареи отопления, обогреватели;
- рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы;
- соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении ее можно повредить;
- неосторожное обращение - падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины - нарушают целостность защитного слоя изделия.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством. Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:


- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией; изделие получило механические повреждения в результате удара, падения либо применения чрезмерной силы, применение агрессивных чистящих средств;
- нормальное выцветание;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия!
В случае обнаружения брака / дефекта необходимо:

- обратиться в магазин, где приобреталась мебель;
- предоставить фото целостности упаковки;
- предоставить фото всех этикеток (наименование изделия, дата изготовления);
- предоставить фото самого производственного брака / дефекта;
- составить письменную претензию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительских свойств изделия.



Инструкция по сборке

Внимание!

Сборку производить вдвоем

1. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
3. Сборку производить на ровной горизонтальной чистой твердой поверхности.

Спецификация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во
43	Стенка вертикальная	1
43а	Стенка вертикальная	1
48	Стенка горизонтальная	1
99	Крышка	1
100	Стенка горизонтальная	3
102	Полка	1
98	Дверь	1
50	Стенка задняя	1
49	Стенка задняя	1
51	Стенка задняя	1
88	Царга	2
90	Царга короткая	2
	Ящик 3 шт.:	
14	Боковая стенка	6
45	Задняя стенка ящика	3
45а	Передняя стенка ящика	3
44	Накладная стенка	3
46	Дно ящика	3

Спецификация фурнитуры


Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
ф1		Стяжка конфирмат 7x50 оцинков	36
ф2		Заглушка для конфирмата	36
ф3		Ключ для конфирмата	2
ф4		Стяжка эксцентриковая	12
ф5		Заглушка для эксцентрика	12
ф6		Петля H301A02 90°	2
ф7		Ручка RC 046(винт в комплекте)	1
ф8		Ручка RC 046	3
ф9		Скрепа стола H-40	4
ф10		Шайба плоская M8	4
ф11		Гайка-барашек	4
ф12		Гвоздь 2x20	80
ф13		Шайба мебельная	25
ф14		Штифт 5*18	6
ф15		Элемент амортизирующий	8
ф16		Подпятник самоклеящийся	4
ф17		Направляющая шариковая L=400	3
ф18		Винт 4*40	3
ф19		Полкодержатель металлический	4
ф20		Подвес прямой	2
ф21		Шуруп 4x30	12
ф22		Шуруп 4x13	4
ф23		Шуруп 4x16	52
ф24		Шуруп 3x20	10
ф26		Муфта стяжки	2
		Винт	2
80		Опора	4

Изготовитель оставляет за собой право
на внесение изменений
в детализацию изделия, состав,
вид и комплектность фурнитуры.

Сохраняйте инструкцию
и этикетки с упаковок
до окончания гарантийного
срока.

Спасибо за покупку!
Замечания и пожелания
присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

1.



2.






Схема установки задней стенки и дно ящика из ДВП




Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.



В местах стыковки задних стенок на торцах ЛДСП используйте шурупы 3*20 и шайбы.



Установка шариковых направляющих



Нажать рычаг (1).

Снять внутреннюю направляющую (2).

Установить на стенку боковую ящика.

Внешние направляющие (3) прикрепить к стенкам вертикальным.

Вставить внутренние направляющие (2) во внешние, задвинуть ящик до фиксации рычагом (1)

4. При монтаже ручки досверлите отверстие $\Phi 5\text{мм}$






Схема установки петли




Схема регулировки петли



Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия $\Phi 5\text{мм}$ в стенках вертикальных скрепив их между собой стяжкой межсекционной.



Во избежание опрокидывания шкафа, установите на задних торцевых поверхностях боковин прямой навес (см. фурнитуру) и через него притяните изделие к стене (дюбель-гвоздь в комплект не входит).