

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок службы- 10 лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара, падения, либо применения чрезмерной силы;
- нормальное выцветание;
- повреждения вызванные взаимодействием стихийных бедствий, природных факторов.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия!



В случае обнаружения брака/ дефекта необходимо:

- *обратиться в магазин, где приобреталась мебель;
- *предоставить фото целостности упаковки;
- *предоставить фото всех этикеток (наименование изделия, дата изготовления);
- *предоставить фото самого производственного брака/ дефекта;
- *составить письменную претензию.



РОССИЯ
АО «Можгинский лесокомбинат»
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Модульная прихожая «Кашемир» Тумба с ящиками



1002
602
318

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку!
Замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок её службы зависят не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход, хранение и эксплуатация

Необходимо беречь мебель от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой, мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.

Хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%.

Не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камины, батареи отопления, различные обогреватели.

Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете деревянную мебель. При неосторожном обращении её можно повредить.

Неосторожное обращение- падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины- нарушают целостность защитного слоя изделия.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России. Материалы, применяемые в производстве, соответствуют:


-плита древесноволокнистая ТН 5536-001026339540-2009

-клеи дисперсионные ТУ-2242-03389589540-2009


14 Обратите внимание на расположение фрезерованных фасадов




15 Для крепления к стене необходимо использовать фурнитуру (в комплект не входит) соответствующую материалу стены.




10



11




12



13

Сборка ящиков с фасадными стенками 176 производится аналогично.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией.
 Перед сборкой изделия проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Разложите их по видам, это позволит вам исключить ошибки.
 Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
 Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепежные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закреплённые детали могут привести к травмам ребенка.
 Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
 Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.

В нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации, поэтому комплектация, дизайн, цвета материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.


Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в детализировку, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014

EAC



Спецификация фурнитуры

№ поз.	Вид	Наименование	Кол-во
ф1		Стяжка конфирмат 7x50 Заглушка для стяжки конфирмата	24 шт.
ф2		Винт М6*35	4 шт.
ф3		Ключ для конфирмата	1 шт.
ф4		Шток эксцентрика	4 шт.
ф5		Эксцентрик	4 шт.
ф6		Заглушка для эксцентрика	4 шт.
ф7		Штифт металлический	4 шт.
ф8		Мебельная ручка Алди СМ-8	2 шт.
ф9		Направляющая шариковая L=250мм	2 комп.
ф10		Опора 569*286	2 шт.
ф11		Шуруп 4*30	8 шт
ф13		Шуруп 4*16	28 шт
ф15		Гвоздь 2*20	48 шт.
ф16		Винт 4*40	4 шт.
ф17		Клипса сетчатых полок	8 шт.
ф18		Сетчатая полка	2 шт.
ф19		Наконечник сетчатой полки	16 шт.
ф20	Профиль Н L=385мм	1 шт.	
ф21		Подвес прямой	2шт.
ф22		Опора М8 *25	4 шт.

