УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок службы- 10 лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

-неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
-повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
-изделие получило механическое повреждение в результате удара, падения, либо применения чрезмерной силы;
-нормальное выцветание;
-повреждения вызваные взаимодействием стихийных бедствий, природных факторов.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия!
В случае обнаружения брака/ дефекта необходимо:
*обратиться в магазин, где приобреталась мебель;
*предоставить фото целостности упаковки;
*предоставить фото всех этикеток (наименование изделия, дата изготовления);
*предоставить фото самого производственного брака/ дефекта;
*составить письменную претензию.

РОССИЯ
АО «Можгинский лесокомбинат»
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Модульная прихожая «Кашемир»
Шкаф 2х дверный



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку!
Замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок её службы зависят не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход, хранение и эксплуатация

Необходимо беречь мебель от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей.
Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой, мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.
Хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%.
Не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камины, батареи отопления, различные обогреватели.
Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.
Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете деревянную мебель. При неосторожном обращении её можно повредить. Неосторожное обращение- падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины- нарушает целостность защитного слоя изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России. Материалы, применяемые в производстве, соответствуют:
-плита древесноволокнистая ТН 5536-001026339540-2009
-клеи дисперсионные ТУ-2242-03389589540-2009

11 Обратите внимание на расположение фрезерованных фасадов



12



13 Для крепления к стене необходимо использовать фурнитуру (в комплект не входит) соответствующую материалу стены.



10 Сборка каркаса со штангой.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией.
Перед сборкой изделия проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Разложите их по видам, это позволит вам исключить ошибки.
Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепежные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закреплённые детали могу привести к травмам ребенка.
Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
Не используйте запасные части и какие- либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.

В нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации, поэтому комплектация, дизайн, цвета материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в деталировку, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014

EAC



Спецификация фурнитуры

№ поз.	Вид	Наименование	Кол-во
ф1		Стяжка конфирмат 7х50	12 шт.
ф2		Заглушка для стяжки конфирмата	12 шт.
ф3		Ключ для конфирмата	1 шт.
ф4		Шток эксцентрика	8 шт.
ф5		Эксцентрик	8 шт.
ф6		Заглушка для эксцентрика	8 шт.
ф7		Мебельная ручка Алди СМ-8 (винт в комплекте)	2 шт.
ф8		Шуруп 4*16	40 шт.
ф9		Шуруп 4*13	16 шт.
ф10		Гвоздь 2*20	111 шт
ф11		Опора Алди с-1	4 шт
ф12		Полкодержатель	13 шт
ф13		Штанга выдвижная	1шт.
ф14		Профиль соединительный L=300мм	3 шт.
ф15		Профиль соединительный L=548мм	4 шт.
ф16		Петля накладная 90* H301A02	8 шт.
ф17		Элемент амортизирующий	4 шт.
ф18		Подвес прямой	2 шт.
Стяжка межсекционная		Муфта стяжки	2 шт.
		Винт	2 шт.

9 Сборка каркаса с полками.



8а Схема установки петли



1) Надвиньте петлю на ответную планку



2) Затяните винт (неплотно)



3) Отрегулируйте петлю на ответной планке



4) Крепко затяните винт

8б Схема регулировки петли













Спецификация деталей



2 шт.



1 шт.



1 шт.

1 шт.



1 шт.



1 шт.



1 шт.



6 шт.

3 шт.



1 шт.


1
2
4
2
ф4


2
2
2
ф8
ф16


8
6
7
ф17
9а
9б
2
2
ф16
5
ф9

6


A=B
5
2
12
4
B
7
6
A
2

7


ф15
14
14
14
14
14
5
12
2
14
7
6
2
ф14
ф10
80-100мм.
80-100мм.

3


7
2
2
4
12
ф5
ф6
ф1
ф2
ф3

4



5