




Внимание!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация


Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.










Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.




При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.





240 min




PH2



Ø5






Ⓐ	419010.001	2122x448x16	(x4)	Ⓚ2	416010.013	406x64x16	(x2)
Ⓐ1	416010.015	750x180x16	(x2)	Ⓜ	416010.016	400x126x16	(x2)
Ⓐ2	416120.001	1768x589x16	(x1)	Ⓜ1	416010.017	400x126x16	(x2)
Ⓐ3	416120.002	1768x589x16	(x1)	Ⓞ	416010.018	698x126x16	(x2)
Ⓑ	419080.003	2200x590x16	(x1)	Ⓞ1	416120.005	1768x96x16	(x2)
Ⓑ1	416010.004	2200x590x16	(x1)	Ⓟ	416010.020	479x96x16	(x2)
Ⓒ	419080.004	2070x588x16	(x1)	Ⓟ1	416010.021	2217x180x16	(x1)
Ⓓ	416120.003	867x500x16	(x1)	Ⓟ2	416010.022	2217x180x16	(x1)
Ⓓ1	419080.008	884x500x16	(x1)	Ⓣ	416120.006	1800x180x16	(x1)
Ⓔ	416120.004	868x150x16	(x1)	ⓧ	416120.007	2098x443x4	(x2)
Ⓔ1	416010.009	884x150x16	(x1)	ⓧ1	416010.025	728x403x4	(x2)
Ⓕ	419080.006	883x500x16	(x3)	Ⓨ	L-2070 mm		(x2)
Ⓚ	416010.011	406x454x16	(x1)	Ⓨ1	L-862 mm		(x1)
Ⓚ1	416010.012	406x454x16	(x1)	Ⓨ2	419010.002	H-900 mm	(x4)
				Ⓨ3	419080.011	2098x451x4	(x2)


1:4

400 mm

27




x2




x2

22



x4

23



x12

24

25


x16

1:2

28

29


30




x10




x10



x16




x4




x1




x12




x2



x22




x12




x42




x44



x10



x14




x2

x100




21




x64




x12




x2



x22




x12




x42




x44




x10



x14









x44




x12

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18







7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22









24





25




26




27







28






29



30




31




32

16x



16x



16x

