УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок службы- 10 лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- -неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- -повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- -изделие получило механическое повреждение в результате удара, падения, либо применения чрезмерной силы;
- -нормальное выцветание;
- -повреждения вызваные взаимодействием стихийных бедствий, природных факторов.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия! В случае обнаружения брака/ дефекта необходимо:






РОССИЯ

АО «Можгинский лесокомбинат» Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Модульная прихожая «Кашемир» Шкаф угловой



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку! Замечания и пожелания присылайте по адресу: E-mail: sales@mlk-mebel.ru

сайт: mlk-mebel.ru

^{*}обратиться в магазин, где приобреталась мебель;

^{*}предоставить фото целостности упаковки;

^{*}предоставить фото всех этикеток (наименование изделия, дата изготовления);

^{*}предоставить фото самого производственного брака/ дефекта;

^{*}составить письменную претензию.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок её службы зависят не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход, хранение и эксплуатация

Необходимо беречь мебель от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой, мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.

Хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%.

Не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камины, батареи отопления, различные обогреватели.

Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.


Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете деревянную мебель. При неосторожном обращении её можно повредить. Неосторожное обращение- падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины- нарушает целостность защитного слоя изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ


На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России. Материалы, применяемые в производстве, соответствуют:


- -пиломатериал лиственных пород ГОСТ 2695-83
- -полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155ЕЭС
- -плита древесноволокнистая ТН 5536-001026339540-2009
- -клеи дисперсионные ТУ-2242-03389589540-2009
- -плоскоклеёная заготовка ТУ-5512-00277130902-2011
- -детали для мебели гнутоклеёные ТУ-5512-00277130902-2011

1 Для крепления к стене необходимо использовать фурнитуру (в комплект не входит) соответствующую материалу стены.



12 Обратите внимание на расположение фрезерованных фасадов





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией.

Перед сборкой изделия проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Разложите их по видам, это позволит вам исключить ошибки.

Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют. Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепежные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закреплённые детали могу привести к травмам ребенка.

Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.

Не используйте запасные части и какие- либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.

В нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации, поэтому комплектация, дизайн, цвета материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.


Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в деталировку, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014


EAC




Спецификация фурнитуры

№ поз.	Вид	Наименование	Кол-во
ф1		Стяжка конфирмат 7х50	12 шт.
ф2		Элемент амортизирующий	2 шт.
ф3		Ключ для конфирмата	1 шт.
ф4		Шток эксцентрика	12 шт.
ф5		Эксцентрик	12 шт.
ф6	•	Заглушка для эксцентрика	12 шт.
ф7		Мебельная ручка Алди СМ-8 (винт в комплекте)	1 шт.
ф8	STREET	Шуруп 4*16	36 шт.
ф9	8	Шуруп 4*13	8 шт.
ф10		Шайба мебельная	36 шт
ф11		Гвоздь 2*20	90 шт
ф12		Опора Алди с-1	5 шт
ф13		Штангодержатель	2 шт.
ф14		Штанга овальная L=658мм	1 шт.
ф15		Профиль соединительный L=661мм	3 шт.
ф16		Профиль соединительный L=316мм	1 шт.
ф17		Планка петли 135* Н641С02	4 шт.
ф18		Корпус петли 135* Н641С02	4 шт.
ф19	States -	Шуруп 3*20	36 шт.
ф20		Подвес прямой	2 шт.
Стяжка межсекционная		Муфта стяжки	2 шт.
	9	Винт	2 шт.


9а Схема установки петли




1) Надвиньте петлю на ответную планку



3) Отрегулируйте петлю на ответной планке



2) Затяните винт (неплотно)



4) Крепко затяните винт

96 Схема регулировки петли

